Nighty Night Owl™ Storybook



ПЕСНИЧКА

Време е за лягане - каза мама. Може ли да остана. Искам да остана
Не, време е за лягане - каза тя. Тогава ще отида да си измия зъбките.
Ще си облека пижамата. Харесвам я. Тя е чиста.
Вече съм в леглото и се усмихвам когато мама се навежда ме целуне по бузката.
Сладки сънища ми пожелава и подпъхва възглавницата под главата ми.
Любимата играчка в леглото ми ли е? Да, каза тя.
Когато прегърна моят мек приятел, аз съм утешен от неговата светлина на корема.
И заспивам от успокояващото сърцебиение, очичките ми се затварят и аз се унасям.

ИНСТРУКЦИЯ за използване на NIGHTY NIGHT OWL – БУХАЛ (8524)

POWER ON: (ВКЛЮЧВАНЕ): Завъртете регулатора за звука по часовниковата стрелка на кутията, разположен в долната част.

PLAY SOUNDS (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУЦИ): За да изберете звук натиснете един от 4-те бутона за звук разположени в горната част на звуковата кутия.

SOUND SENSITIVITY SWITCH (КОПЧЕ ЗА СЕНЗОРА): Звуковият сензор реагира шумове на шумове от вашето дете и се включва автоматично ако открие някакъв шум. Последният звук който е възпрозвейждан се задейства с последният използван звук и същата сила на звука.
Можете да регулирате чувствителността на звуковият сензор с помощта на три степенно копче намиращо се точно под 4-те бутона за опция на звука. Най-вляво настройката е най-малко чувствителна, в средата е средна, а най-вдясно е най-чувствителна.

SLEEP TIMER: (ТАЙМЕР ЗА ЗАСПИВАНЕ): Звуковата кутия ще се изключи автоматично след 23 или 45 минути. Таймер бутона се намира под бутона за сенорният звук. Когато натиснете който и да е бутоните със звуци, таймерът ще се рестартира.

VOLUME CONTROL (КОНТРОЛ НА ЗВУКА): Бутона за включване служи и за регулиране силата на звука. Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите силата и обратно на часовниковата стрелка за да го намалите.

BATTERIES (БАТЕТРИИ): Ако звука е слаб или започне да отслабва, сменете батериите като отстраните винтове на капачето. Nighty Night Owl се захранва с 2 AA батерии. Моля спазвайте всички предупреждения върху опаковката на батериите.

БАТЕРИИ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Продуктът не е предназначен за използване в ясли.
Не оставяйте детото само с продукта без родителски контрол.
Моля запазете това опътване за бъдещи справки и информация за контакт.
Отстранете всички стикери или пластмасови части и изхвърлете всички малки части.
Изхвърлете счупените играчки.
За повечече информация посетете www.cloudb.com

Премахнете старите батерии и ги заменете с нови.
Винаги следвайте указанията на производителя и инструкциите на батериите.
Не смесвайте изтощени и нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни или презареждащи батерии. Презареждащите батерии да се отстраняват от играчката, преди да бъдат заредени. Презареждащите батерии винаги да се зареждат под родителски контрол.
Използвайте AA (1.5V) батерии или еквивалентни.
Поставяйте батериите правилно с полюсите на акумолатора.
Винаги премахвайте слаби или изтощени батерии от продукта.
Премахвайте батериите ако продукта не се използва продължително време.
Заменете батериите с помощта на малка отвертка,
за да премахнете винта от капака на батериите.
Отворете капачето и премахнете изтощените батерии.
Убедете се, че сте поставили правилно (+) и (-) символите намиращи се в отделението за батерии. Поставете капачето обратно на мястото и завиите болта с отвертката.
Използвайте правилните места за да изхвърлите батериите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Протичане на киселина от батериите може да причини повреда на вашият продукт Cloud B и местата около него. Ако има изтичане на батерията върху кожата, старателно измиите засегнатите места, като внимавате да не попадне киселина в очите, ушите, носа и устата. Веднага измийте всяка повърхност, която е засегната от изтеклата киселина. Т
ечащите батерии могат да издават звук на "пукане".

cloud·b®

where good sleep begins™

